TEKNISK INFORMASJON

lim

ADDA STEINLIM



ADDA STEINLIM er en vannfast spesialmørtel for liming av skifer og annen naturstein. Blandes med vann eller med ADDA STEINLIM Herder og vann.

ADDA STEINLIM brukes til liming av skifer og annen naturstein på underlag av betong, puss, avretningsmasse, gipsplater (grunnede), lettklinkerblokker og asfalt. ADDA STEINLIM kan også brukes til fuging.
ADDA STEINLIM kan brukes ute og inne.
På underlag der man ønsker høyest mulig trykkstyrke og vedheft, f eks utvendige terasser uten tak, utvendige trapper, gulv med varmekabel osv, bør ADDA STEINLIM blandes med ADDA STEINLIM Herder.

BRUKSANVISNING

Underlag:

Underlaget skal være rengjort og fritt for fett og støv (bruk støvsuger). Sterkt sugende underlag grunnes med TOPFLEX blandet 1-3 med vann. Gammel maling må fjernes, da malingen som regel har for dårlig vedheft til underlaget for å holde skiferlaget. Fritt vann skal ikke ligge på underlaget.

Blanding:

ADDA STEINLIM blandes med 4-5 liter vann pr sekk til ønsket konsistens. Hell ca 3,5 liter vann i blandekaret, hell deretter i pulveret og bland med drill og visp til en klumpfri masse. La massen stå i ca 3 minutter og juster konsistensen med resten av vannet.

Blanding med ADDA STEINLIM Herder: Hell herderen + ca 1 liter vann i blandebøtten. Hell så i pulveret og bland med drill og visp til en klumpfri konsistens. La blandingen stå i ca 3 minutter og juster konsistensen med vann. For liming på gulv kan konsistensen justeres med inntil 1,5 liter vann.

Påføring:

Golv: ADDA STEINLIM påføres over underlaget med en grov tannsparkel, rettholt eller lignende. Skiferen trykkes godt ned i limet slik at limet kommer frem på alle sider. Det er meget viktig at det blir full limdekning bak skiferen.Hvis ADDA STEINLIM blandes tykkere for å ta opp høydeforskjeller,skal skiferen påføres et lag grunning som består av ADDA STEINLIM blandet med vann eller ADDA STEINLIM Herder og vann til en slammekonsistens.
Vegg: For liming på vegg blandes ADDA STEINLIM med vann til en litt stivere konsistens, eller med ADDA STEINLIM Herder med tilsetning av ca 1,2 liter vann. Det skal påføres lim både på underlaget (med grov tannsparkel), og på skiferen. Skiferen skal trykkes/bankes godt inn i limet.

Fuging:

Fuging bør ikke påbegynnes før limet er herdet og tørt. På mur, puss og betongunderlag kan arbeidet normalt utføres etter ett døgn. Lav temperatur kan forlenge herdetiden.

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis. Da den praktiske bruk av varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat. Det anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår.

Adda Byggkjemi AS
Gråterudveien 26
N-3036 Drammen
Tel: 32 26 09 99
Fax: 32 26 09 98
www.adda.no

TEKNISKE DATA

Brukstemperatur:	Det bør være minimum +6°C i luft, i underlag og i skifer
Forbruk:	Ved 10 mm tannsparkel ca 5 kg/m2 Ved utlegging uten tannsparkel ca 1,7 kg pr mm tykkelse pr m2
Blandingsforhold:	4-5 liter vann pr 25 kg sekk 1-1,5 liter vann + 2,5 kg herder pr 25 kg sekk (mengden avhenger av ønsket konsisten)
Åpentid:	20 – 30 min avhengig av lufttemperatur og underlagets sugeevne.
Brukstid:	Ca 40 min. Masse som har begynt å herde i blandekaret må ikke blandes opp med mer vann.
Rengjøring:	Umiddelbart med vann. Eldre mørtelrester fjernes med UNIRENS.
Emballasje:	25 kg pulver Herder 2,5 kg spann
Lagring:	12 mnd. ved tørr lagring i uåpnet emballasje